

На МФДУ сообщение «Сбой РВ»

1. На **МФДУ** сообщение «**Сбой РВ**»

-Переключить **КР**;

-Переключить автомат «*ЦУВ Управление основное*» (если помогло, то продолжить работу на линии).

-Если не помогло, то перейти на **КРУ** и высадить пассажиров на ближайшей станции и следовать в электродепо.

Версия #3

alexshegera создал 18 мая 2022 14:00:51

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07