

# Не открываются двери от резервного управления дверьми

- Переключить **КР** (если помогло, продолжить работу на линии);
- Проверить автомат «двери открытия» на **ПМВ**;
- Привести поезд в нерабочее положение, поменять кабину управление и открыть двери с **хвостовой кабины**;
- По диску закрыть двери в хвостовой кабине, следовать **резервом** в электродепо.

---

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:09:08

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06