

# Неисправность АСОТП

*Не горит дисплей в кабине*

- Переключить **КР**;
- Проверить автомат «Пожарная сигнализация» (если помогло, то продолжить работу на линии);
- Закончить приемку подвижного состава, сообщить дежурному по депо (при приемке состава в депо);

Высадить пассажиров на ближайшей станции следовать **резервом** в электродепо (при работе на линии).

---

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:07:53

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07