?????????????? ????

-Переключить **КР**;
-Переключить автомат "***БКПУ1***" и "***БКПУ2***" (если помогло, то продолжить работу на линии);
-Если не помогло, то перейти на **резервный комплект АРС** и продолжить работу на линии до планового захода в электродепо.

Версия #1
alexshegera создал 18 мая 2022 14:03:44
alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07