

# Неисправность БКПУ

- Переключить **КР**;
- Переключить автомат "**БКПУ1**" и "**БКПУ2**" (если помогло, то продолжить работу на линии);
- Если не помогло, то перейти на **резервный комплект АРС** и продолжить работу на линии до планового захода в электродепо.

---

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:03:44

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07