

Неисправность БУФТ

При выбитом автомате БУФТ будет ложная индикация в тормозных цилиндрах

- Переключить **КР** (если помогло, то продолжить работу на линии);
- Проверить **накат** и высадить пассажиров и следовать **резервом** в электродепо.

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:10:46

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06