

Отключение БВ на вагоне (вагонах)

Сработал «БВ» без снятия напряжения с контактного рельса:

«БВ» самовосстановился:

- продолжить работу на линии.

«БВ» автоматически не восстановился или сработал повторно после автоматического восстановления:

- доложить об этом **ДЦХ**;
- следовать с установленной скоростью в электродепо.

Сработал БВ со снятием напряжения с контактного рельса:

- доложить **ДЦХ**;
- через **ПВУ** отключить «БВ» и «ТП» на неисправном вагоне;
- высадить пассажиров на ближайшей станции и осмотреть неисправный вагон;
- следовать с установленной скоростью в электродепо.

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:05:28

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07