

Отсутствует связь с БКВУ

- Переключить **КР** (если помогло, то продолжить работу на линии);
- Если не помогло, то перейти на **КРУ** , проверить **накат**.

Высадить пассажиров на ближайшей станции следовать **резервом** в электродепо.

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:08:13

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07