

# Погасание центрального монитора (БМЦИС)

- Переключить **КР**;

*Обратить внимание на бежевые квадраты **АРС** на **МФДУ***

- Переключить автоматы "ЦИС1" и "ЦИС2";

- Дождаться включения монитора (если помогло, то продолжить работу на линии);

- Перейти на **КРУ** с отключением **АЛС-АРС** (переход на **УОС** + заказать у **ДЦХ** включение **РОАБ**).

---

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:07:07

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06