

Потеря лампы направления ЛН

При обработки кабины обращай внимание на режим 2/6

- Переключить **КР** (если помогло, то продолжить работу на линии);
- Доложить **ДЦХ** о переходе на **резервные комплекты АРС**;
- Выключить **КР**, перейти на **БКПУ1**, включить **КР** обратить внимание на частоту (если помогло, то продолжить работу на линии);
- Выключить **КР**, перейти на **БКПУ2**, включить **КР** обратить внимание на частоту (если помогло, то продолжить работу на линии);
- Доложить **ДЦХ** об отключении поездных устройств **АЛС-АРС**, заказать **РОАБ**;
- Выключить **КР**, отключить **АЛС-АРС**, перейти на **УОС**, следовать до станции со скоростью не более **20** км/ч, далее по светофорам **РОАБ** в электродепо.

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:04:06

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07