

Сообщение на МФДУ «Экстренный тормоз»

Давление 2.3 - 2.6

- Переключить **КР**;
- Переключить автомат «Питание крана основное и резервное» (если помогло, то продолжить работу на линии);
- **Перейти на кран** установленным порядком.

Высадить пассажиров на ближайшей станции, следовать **резервом** в электродепо.

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:06:15

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07