

Утечка из напорной магистральной из соединительного рукава

- Зайти в "Ртц", стрелка вниз, посмотреть давление РСТТ магистрали (утечку можно определить на вагоне по наименьшему давлению в магистрали, если утечку невозможно определить требуется пройти по вагонам и проверить давление на манометрах)
- Включить **КР**
- Доложить **ДЦХ** об утечке из напорной магистрали **НМ** и осмотре состава
- Привести кабину в нерабочее положение
- Произвести осмотр и определить откуда происходит утечка
- Перекрыть синие концевые краны **НМ** на торцевых вагонах
- Вернуться в кабину и привести в рабочее
- Следовать с установленной скоростью в электродепо **резервом**

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:13:45

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06