

Утечка из тормозной магистрали

Можно определить по падению давления воздуха в тормозной магистрали

Утечка со сработкой срывного клапана:

- Отключить **КР** (Стрелка манометра тормозной магистрали **0.3** АТМ);
- Включить **КР**

Утечка прекратилась:

- Доложить **ДЦХ**
- Продолжить работу на линии
- При повторной сработке осмотреть и на ближайшей станции высадить пассажиров и следовать в депо **резервом**
- При невозможности посадить **срывной клапан**
- Перекрыть кран **К-35**
- На ближайшей станции высадить пассажиров и следовать в депо с установленной скоростью **резервом**

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:11:39

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06