

Выбит автомат "ЦУВ Управление резервное"

Можно определить (Экстренное торможение со сработкой РВТБ, при переходе на КРУ сообщение «Сбой РВ»)

-Переключить **КР**;

-Переключить автомат «ЦУВ Управление резервное» (если помогло, то продолжить работу на линии).;

-Если не помогло, то перекрыть разобщительный кран **К-9**, перейти на **кран машиниста** и высадить пассажиров на ближайшей станции следовать **резервом** в электродепо.

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:03:22

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07