

# Порядок отключения и сдачи составов серии 81-717/717.5 "Номерной" в депо

1. У ворот в депо машинист останавливается краном машиниста у знака **"СТОП"**. Отключает тумблеры **"Мотор-компрессор"**, **"БПСН"**, **"Освещение кабины"**, **"ВУС"** и открывает двери в кабину. ~~Закрывает двери на всем составе (ранее производил открытие дверей у знака "ПТ Нач.")~~, отключает тумблер **"ВАД"**.
2. После сигнала **"1 длинный"** подтверждает **"1 длинным"** и начинает движение на деповской путь со скоростью не более **10 км/ч**.
3. После установки у напольной рейки (**"ОПВ 3"**), машинист ожидает подключения **825В** к 4 вагону. По сигналу ДДЭ **"2 длинных"** отвечает таким же сигналом и продвигается к знаку **"ОПВ 4"** со скоростью не более **5 км/ч**.
4. Выполняет пробу на эффективность. Для этого ставит кран машиниста в **3е** положение и снижает скорость на **2-3 км/ч**, затем отпускает тормоза. Если снижения не произошло - ставит кран в **7е** положение (**ЭТ**), о чем докладывает немедленно блок посту депо.
5. После полной остановки у знака **"ОПВ"** на деповском пути машинист применяет полное служебное торможение, установив кран машиниста в **6е** положение, убедиться в разрядке **ТМ** по манометру до **3** атм.
6. Отключить тумблер **"АРС"**.
7. Закрыть кран **ЭПВ** (ЭПК).
8. Поставить **реверс** в положение **"0"** и вытащить рукоять.
9. Отключить тумблеры: **"УНЧ"**, **"Контроль 1/2"**, **"Радио-информатор"**, **"Радиостанция"**, **"ВПр"**, **"Освещение пульта"**, **"Фары"**, **"Сигнализация"**. Тумблеры **"ВУД"**, **"АЛС"**, **"Дешифратор 2/6"** оставляем **включенными!!!**
10. Отключить автоматики: **"А53 КВЦ"**, **"АР-63 Радиосвязь"**, **"А-11 Освещение отсека и кабины"**.
11. Выключить батарею, переведя выключатель **"ВБ"** в положение **"ВЫКЛ"**.
12. Закрыть **все двери в кабину**.
13. Идти по вагонам в хвостовую кабину через торцевые двери, выключать в каждом вагоне батареи, проворачивая реверсивной ручкой выключатель на торце в голове вагонов. Контролировать погасание аварийного освещения на потолке. Отключить **ГВ** в каждом вагоне.
14. В хвостовом вагоне так же выполнить пункты: **5, 7, 8, 9**.

15. Открыть разобшительный, поставить кран в **2е** положение, оставить разобшительный кран в открытом положении.

16. Сдать инвентарь в шкафу сдачи (реверсивную ручку, фонарь, смотровой молоток).

---

Версия #3

alexshegera создал 18 мая 2022 13:29:20

alexshegera обновил 19 мая 2022 22:20:16