

# Порядок отключения и сдачи составов серии 81-760/760А в депо

1. У ворот в депо машинист останавливается краном машиниста у знака **"СТОП"**. Отключает тумблеры **"Мотор-компрессор"**, **"ПСН"**, **"Освещение кабины"**, **"Освещение салона"**, **"Кондиционер"**, открывает двери в кабину. ~~Закрывает двери на всем составе (ранее производил открытие дверей у знака "ПТ Нач.")~~, отключает кнопку **"Блокировка дверей"**.
2. После сигнала **"1 длинный"** подтверждает **"1 длинным"** и начинает движение на деповской путь со скоростью не более **10 км/ч**.
3. После установки у напольной рейки (**"ОПВ 3"**), машинист ожидает подключения **825В** к 4 вагону. По сигналу ДДЭ **"2 длинных"** отвечает таким же сигналом и продвигается к знаку **"ОПВ 4"** со скоростью не более **5 км/ч**.
4. Выполняет пробу на эффективность. Для этого применяет торможение **1** уставкой **КТР** и снижает скорость на **2-3 км/ч**, затем отпускает тормоза. Если снижения не произошло - нажимает тумблер **"Экстренное торможение"**, о чем докладывает немедленно блок посту депо.
5. После полной остановки у знака **"ОПВ"** на деповском пути машинист отключает **КТР** и отжимает все кнопки.
6. Нажимает на кнопку **"Отключ. БВ"**. На составе типа **"81-760А Баклажан"** нажать и удерживать красную кнопку **"Выкл. борт. сеть"**.
7. Ставит переключатель **реверса** в положение **"0"**.
8. Отключить тумблеры: **"Освещение кабины"**, **"БКПУ-1"**, **"БКПУ-2"**, **"УПИ, РПДП, Монитор"**, **"ЦИС-1"**, **"ЦИС-2"**, **"Видео"**, **"Управление кондиционером"**. Тумблер **"Дешифратор 2/6"** оставляем **включенными!!!** На составе типа **"81-760А Баклажан"** отключить автоматы **"Борт сеть"** и **"Рез. питание приц. ваг"**.
9. Выключить батарею, переведя выключатель **"ВБ"** в положение **"ВЫКЛ"**.
10. Закреть **все двери в кабину**.
11. Идти по вагонам в хвостовую кабину через торцевые двери, выключать в каждом вагоне батареи, проворачивая реверсивной ручкой выключатель на торце в боковом шкафу слева в головной части вагона. Контролировать погасание аварийного освещения на потолке. Отключить **ГВ** в каждом вагоне.
12. В хвостовом вагоне так же выполнить пункты: **5, 8, 9**.
13. Сдать инвентарь в шкаф сдачи (реверсивную ручку, фонарь, смотровой молоток).