

# Дистанционно не отжимаются токоприёмники на одном вагоне

- Переключить **КР**;
- Переключить токоприемники через **ПВУ**;
- Если не помогло, то отжать токоприемники **вручную**.

---

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:10:27

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06