

?? ????? ????????????? «2 ??»

- Переключить **КР**;
- Доложить ДЦХ о том, что покидаете кабину
- В хвостовой кабине проверить положение реверсов
- Если реверс основного управления был включён, то отключить его (если помогло, то продолжить работу на линии)
- Если не помогло, то отключить в хвостовой кабине автоматы "Питание основное", "Управление основное", "Управление резервное", "БКПУ 1", "БКПУ2"
- Высадить пассажиров на ближайшей станции и следовать в электродепо.

Версия #1

Luket создал 1 июня 2022 00:02:06

Luket обновил 1 июня 2022 00:04:22