

На МФДУ сообщение «2 РВ»

- Переключить **КР**;
 - Доложить ДЦХ о том, что покидаете кабину
 - В хвостовой кабине проверить положение реверсов
 - Если реверс основного управления был включён, то отключить его (если помогло, то продолжить работу на линии)
 - Если не помогло, то отключить в хвостовой кабине автоматы "Питание основное", "Управление основное", "Управление резервное", "БКПУ 1", "БКПУ2"
 - Высадить пассажиров на ближайшей станции и следовать в электродепо.
-

Версия #1

Luket создал 1 июня 2022 00:02:06

Luket обновил 1 июня 2022 00:04:22