

# Не открываются двери на вагоне (вагонах)

- Переключить **КР**;
- Дать более длительный импульс (если помогло, продолжить работу на линии);
- Проверить красную индикацию на **МФДУ** автоматов «Двери открытия/АДУД» на вагоне (вагонах);
- Осмотреть вагон (вагоны), высадить пассажиров, следовать **резервом** в электродепо.

---

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:08:29

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07