

???????????????? ???? ?

Не горит дисплей в кабине

- Переключить **КР**;
 - Проверить автомат «Пожарная сигнализация» (если помогло, то продолжить работу на линии);
 - Закончить приемку подвижного состава, сообщить дежурному по депо (при приемке состава в депо);
- Высадить пассажиров на ближайшей станции следовать **резервом** в электродепо (при работе на линии).

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:07:53

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07