?????????? ?? ?? ?????? (???????)

Сработал «**БВ**» без снятия напряжения с контактного рельса:
«**БВ**» самовосстановился:
- продолжить работу на линии.
«**БВ**» автоматически не восстановился или сработал повторно после автоматического восстановления:
- доложить об этом **ДЦХ**;
- следовать с установленной скоростью в электродепо.

Сработал **БВ** со снятием напряжения с контактного рельса:
- доложить **ДЦХ**;
- через **ПВУ** отключить «**БВ**» и «**ТП**» на неисправном вагоне;
- высадить пассажиров на ближайшей станции и осмотреть неисправный вагон;
- следовать с установленной скоростью в электродепо.

Версия #1
alexshegera создал 18 мая 2022 14:05:28
alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07