?????? ?? ?????????? ??????????

Можно определить по падению давления воздуха в тормозной магистрали
***Утечка со сработкой срывного клапана**:*
- Отключить **КР** (*Стрелка манометра тормозной магистрали **0.3** АТМ*);
- Включить **КР**
Утечка прекратилась:
- Доложить **ДЦХ**
- Продолжить работу на линии
- При повторной сработке осмотреть и на ближайшей станции высадить пассажиров и следовать в депо **резервом**
- При невозможности посадить **срывной клапан**
- Перекрыть кран **К-35**
- На ближайшей станции высадить пассажиров и следовать в депо с установленной скоростью **резервом**

Версия #1
alexshegera создал 18 мая 2022 14:11:39
alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06