

??????? ?? ????????????

???????????

Можно определить по падению давления воздуха в тормозной магистрали

Утечка со сработкой срывного клапана:

- Отключить **КР** (Стрелка манометра тормозной магистрали **0.3** АТМ);

- Включить **КР**

Утечка прекратилась:

- Доложить **ДЦХ**

- Продолжить работу на линии

- При повторной сработке осмотреть и на ближайшей станции высадить пассажиров и следовать в депо **резервом**

- При невозможности посадить **срывной клапан**

- Перекрыть кран **К-35**

- На ближайшей станции высадить пассажиров и следовать в депо с установленной скоростью **резервом**

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:11:39

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06