Не закрываются двери в вагоне (вагонах)

- Переключить **КР** (если помогло, то продолжить работу на линии);
- Проверить красную индикацию на **МФДУ** автомата «*двери закрытия*» на вагоне (вагонах), осмотреть вагон, восстановить автомат.
Высадить пассажиров и следовать **резервом** в электродепо.

Версия #1
alexshegera создал 18 мая 2022 14:08:48
alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06