????? ??????? "??? ??????????? ???????????"

Можно определить (Экстренное торможение со с работкой РВТБ, при переходе на КРУ сообщение «Сбой РВ»)
-Переключить **КР**;
-Переключить автомат «*ЦУВ Управление резервное*» (если помогло, то продолжить работу на линии).;
-Если не помогло, то перекрыть разобщительный кран **К-9**, перейти на **кран машиниста** и высадить пассажиров на ближайшей станции следовать **резервом** в электродепо.

Версия #1
alexshegera создал 18 мая 2022 14:03:22
alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07