

?????? ???? ?  
???????? ? ?  
????????  
???????? ?  
????????

- перевести **КМ** в положение «**0**» или «Тормоз».
- наблюдать по **МВО** за возможным появлением вспышки или дыма при подаче напряжения. Доложить **ДЦХ** о снятии напряжения. Напряжение не подается или снимается вновь:
  - действовать согласно “Снимается напряжение с контактного рельса при стоянке или следовании ЭПС на выбеге”.
- При постановке **КМ** в ходовое положение напряжение не снимается:
  - доложить **ДЦХ** о попадании под снятие напряжения с контактного рельса и о состоянии **ЭПС**, продолжить работу на линии.
- При постановке **КМ** в ходовое положение напряжение снимается:
  - по возможности проследовать до станции на выбеге;
  - после остановки состава доложить **ДЦХ** и затребовать подачу напряжения на контактный рельс;
  - убедиться по киловольтметру и **МФДУ** в наличии напряжения на контактном рельсе;
  - через **МФДУ** в режиме **ПВУ** отключить «**БВ**» и «**ТП**» на **3, 4** вагонах;
  - установить **КМ** в ходовое положение. После отключения «**БВ**» и «**ТП**» на **3, 4** вагонах и постановке рукоятки **КМ** в ходовое положение напряжение снимается:
    - доложить **ДЦХ** и затребовать подачу напряжения на контактный рельс;
    - убедиться по киловольтметру и **МФДУ** в наличии напряжения на контактном рельсе;
    - через **МФДУ** в режиме **ПВУ** включить «**БВ**» и «**ТП**» на **3, 4** вагонах и отключить «**БВ**» и «**ТП**» на **1, 2** вагонах;
  - установить **КМ** в ходовое положение. После постановке **КМ** в ходовое положение напряжение не снимается:
    - доложить **ДЦХ** о высадке пассажиров на ближайшей станции и снятия **ЭПС** с линии;
    - следовать с установленной скоростью в электродепо.

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:05:02

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:07